

## Montageanleitung Pendeltüren

1. Die Pendeltüren werden vormontiert ausgeliefert. Das Türblatt ist mit den Bändern an einem durchgehenden Edelstahl-Flachprofil (80 x 8 mm) verschraubt.

2. Das Flachprofil inkl. Türblatt wird lot- und waagrecht an die Mauerwerkklebung gehalten.



3. Der Abstand zwischen OKFFB (Oberkante Fertigfußboden) sollte 10 mm betragen.



4. Das Lochbild des Edelstahl-Flachprofils wird auf die Wand übertragen, gebohrt (Ø10 mm) und mit den beiliegenden Dübeln versehen.



5. Das Edelstahl-Flachprofil inkl. Türblatt wird mit den beiliegenden Torx-Schrauben an der Wand verschraubt.



6. Nun wird die Schutzfolie vom Acrylglasfenster abgezogen.

